

FR Lire attentivement le mode d'emploi et utiliser avec les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil vendus seuls doivent être utilisés. Évitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages graves (voir le couvercle pa la garantie).

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une explication préalable concernant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Multiflex pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement. En cas de défaillance de la sécurité thermique après l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement. En cas de défaillance de la sécurité thermique après l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement. En cas de défaillance de la sécurité thermique après l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAZIONE ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

☒ Confiez celui-ci à un point de collecte où a défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

EN Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

SAFETY

• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).

• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.

• Check the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when you connect the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

• For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

• WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

• When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if: your appliance has fallen.

• Do not attempt to repair the appliance.

• In case of overheating, the heat-sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grills to contact the After-Sales Service.

• The appliance must be unplugged before any maintenance procedures. If it is not working correctly, as soon as you have finished using it, if you leave the room, even momentarily.

• Do not use the cord if the cord is damaged.

• Do not immerse the appliance in running water, even for cleaning purposes.

• Do not hold with damp hands.

• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.

• Do not unwrap by pulling on the cord, rather pull out the plug.

• Do not use an electrical extension cord.

• Do not clean with abrasive or corrosive products.

• Do not use a temperature below 0°C and above 35°C.

GARANTIE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

☒ Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

☒ Leave it at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine ungeschulte Montage erhöht das Risiko von Verletzungen oder gar tödlicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entsprechen dieser Gerät die wichtigsten Normen und Bestimmungen (Niederspannungs- und Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...). • Die Zubehörteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie im Handreich zu berühren. Versichern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.
- Wenn das Gerät nicht von Personen (begriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden, von dieser mit dem Gebruch des Gerätes vertraut gemacht wurden, Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf nicht von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstmitarbeiter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.

• Das Gerät ist mit einem Überflutungsschutz ausgestattet. Bei Überflutung (bei verschmutztem nichtwässrigem Frost zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät muss ausgesteckt werden, vor Reinigungs- und Wartungs-, aber Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.

• Stecken Sie das Gerät nicht Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nie solange es eingeschaltet ist. Das Ausgauggerät darf niemals abgestellt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgauggerät um ein Überfluten des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vuil is), schakelt het apparaat zich automatisch uit: neem contact op met de consumentenservice.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

• Niet gebruiken wanneer het rooster beschadigd is.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.

• Niet vasthouden met vochtige handen.

• Niet bij het kasteel vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat bij storingen tijdens het gebruik, zodat u het apparaat niet meer gebruikt.

