

# Rowenta®



EN

FR

DE

ES

PT

NL

IT

CS

RO

BG

SK

UK

PURE AIR GENIUS PU3080


[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

1820002127/02

# RESUMEN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	30
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	30
MUY IMPORTANTE	31
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	31
DESMONTAR / VOLVER A MONTAR LOS FILTROS	32
DÓNDE INSTALAR EL APARATO	32
ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ	33
FUNCIONAMIENTO	33
¿CÓMO CONECTAR SU PURIFICADOR A INTERNET?	34
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	35
ALMACENAJE	36
SI HUBIERA ALGÚN PROBLEMA	36
GARANTÍA	37
¡COLABORE EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!	37

ES



## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

### Aparato Principal

- A Salida de aire
- B Panel de control
- C Panel frontal
- D Panel posterior
- E Tapa del sensor
- F Entrada de aire
- G Cable eléctrico

### Botones de control

- 1 Botón de encendido/apagado
- 2 Botón de Modo/Reinicio del filtro
- 3 Bloqueo infantil
- 4 Botón Wi-Fi

### Indicadores

- 5 Indicador de bloqueo infantil
- 6 Indicador de conexión Wi-Fi
- 7 Indicador de sustitución de filtro
- 8 Indicador de modo Automático Diurno
- 9 Indicador de modo Automático Nocturno
- 10 Indicador de modo silencioso
- 11 Indicador de modo turbo
- 12 Indicador de calidad de aire

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Es fundamental que lea atentamente este manual y observe las siguientes recomendaciones:

- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente, etc.).
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas sin experiencia ni conocimientos, a no ser que la persona responsable de su seguridad las supervise o les haya proporcionado instrucciones previas sobre el funcionamiento del aparato.
- Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas sin experiencia ni conocimientos o cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, siempre que hayan sido formadas y hayan recibido instrucciones sobre la utilización del aparato en condiciones de seguridad y que entiendan bien los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de posventa o por personal cualificado para evitar cualquier peligro.
- La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Para las operaciones de mantenimiento consulte el apartado «Mantenimiento».

- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato está destinado exclusivamente a uso doméstico. Por consiguiente, no se puede utilizar para una aplicación industrial.
- La garantía se anulará en caso de daños ocasionales que resulten de una utilización incorrecta.
- No ponga a funcionar el aparato en un local con demasiado polvo y/o húmedo o que presente riesgos de incendio.
- Antes de cada utilización, compruebe el buen estado general del aparato, de la toma y del cable.
- No introduzca nunca objetos dentro del aparato (p. ej.: agujas).
- No tire del cable de alimentación o del aparato, incluso para desenchufar la toma de corriente de la pared.
- Desenrosque por completo el cable antes de cada utilización.

## MUY IMPORTANTE

- **No cubra las entradas de aire ni la rejilla de salida de aire.**
- **No toque el aparato con las manos húmedas.**
- **No deje que se introduzca líquido en el aparato.**
- **Nunca utilice el aparato en un sitio húmedo.**
- **Nunca utilice el aparato cerca de una fuente de calor.**
- **No utilice el aparato cerca de objetos y productos inflamables (cortinas, aerosoles, disolventes, etc.).**
- **Nunca utilice el aparato inclinado o acostado. Colocar sobre una superficie plana y estable.**
- **En caso de ausencia prolongada: apague el aparato utilizando el botón encender/apagar (1) y desenchúfelo.**
- **Detener y desenchufar el aparato antes de moverlo.**
- **Desenchufar el purificador de aire durante el montaje y la limpieza.**

ES

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO


Rowenta Pure Air Genius le permite respirar aire puro en casa y protege su salud con hasta 4 niveles de filtración tal y como se describe a continuación. Cada nivel es esencial y atrapa agentes contaminantes específicos:

### Filtro 2en1 Carbón Activado y Alergia+

- Humo
- Olores desagradables
- Productos químicos contaminantes
- Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)
- Alergenos y Polen
- Ácaros
- Gérmenes y Moho
- Bacterias y Virus

### Filtro NanoCaptur+

- Formaldehidos













## « CÓMO CONSEGUIR AIRE MÁS LIMPIO EN EL INTERIOR »

Además de utilizar su purificador Pure Air, a continuación damos algunos consejos para mejorar la calidad del aire en un espacio interior:

- Ventile las habitaciones al menos 10 min. al día, en verano e invierno.
- Realice el mantenimiento adecuado de su sistema de ventilación.
- Limite el uso de productos para el hogar.
- No fume en casa.
- Evite el uso de fragancias para el hogar, barritas de incienso, velas perfumadas, etc.
- Ventile cuando se realice cualquier tarea de mantenimiento de su hogar y posteriormente durante varias semanas.
- Evite las plantas verdes que pueden generar alergias y se deben regar con frecuencia.

## DESMONTAR / VOLVER A MONTAR LOS FILTROS



## « CONSEJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS »

- Evite manipular filtros usados si sufre alergia o asma.
- Utilice guantes para cambiar los filtros, o lávese las manos después.
- Introduzca los filtros usados directamente en una bolsa cerrada y hermética antes de tirarlos para evitar la propagación de los contaminantes.

## DÓNDE INSTALAR EL APARATO

Coloque el purificador en una superficie plana y estable de la habitación que requiera tratamiento. Para permitir la libre circulación de aire, evite colocar el aparato detrás de las cortinas, debajo de una ventana, un mueble o una estantería, o cerca de cualquier otro obstáculo, y deje al menos 50 cm de espacio libre a cada lado del aparato. Se recomienda utilizar en condiciones ambientales inferiores a 35°C 70%HR.

## ANTES DE UTILIZAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ

### Antes de utilizar el aparato, asegúrese de haber retirado el embalaje plástico que protege los filtros.

Antes de la primera utilización, compruebe que el voltaje, frecuencia y potencia de su aparato es compatible con el suministro eléctrico de su hogar.

El aparato puede funcionar utilizando un enchufe con conexión a tierra. Es un aparato clase II (doble aislamiento eléctrico )

Antes de encender el aparato, compruebe que:

- el aparato está totalmente montado tal y como se describe en las instrucciones de seguridad,
- el aparato está en una superficie estable y horizontal,
- el aparato está colocado conforme a las instrucciones de este manual,
- las entradas de aire y la rejilla de salida no están obstruidas,
- los filtros y el panel se han instalado correctamente (Ver la sección "Desmontaje/ Montaje de los filtros")

**IMPORTANTE Se recomienda apagar y desenchufar el aparato cuando no se utilice.**

## FUNCIONAMIENTO

- **Botón de conexión (1)** 
  - Pulse este botón para encender/apagar el purificador de aire.
- **Botón de modo (2)** 
  - Modo AUTODIURNO y AUTONOCURNO; si el nivel de calidad del aire es excelente, el aparato no se enciende.
  - Pulse este botón para seleccionar uno de los cuatro modos. El indicador correspondiente se encenderá para indicar el modo seleccionado.
    - Modo automático diurno: la velocidad del ventilador está configurada a 1, 2, 3 o 4.
    - Modo automático nocturno: La velocidad del purificador está configurada a 1 o 2.
    - Modo silencioso: La velocidad del purificador está configurada al mínimo. Utilice este modo en entornos silenciosos.
    - Modo turbo: La velocidad del purificador se configura al máximo. Utilice este modo cuando la calidad del aire sea mala.
- **Bloqueo infantil (3)** 
  - El sistema de bloqueo evita que el purificador se desajuste accidentalmente durante su funcionamiento.
  - Para activarlo, presione el botón (3) durante 3 segundos hasta que se encienda el indicador de bloqueo de panel de control. Para salir de este modo, presione el botón (3) de nuevo durante 3 segundos, hasta que el indicador se apague. Cuando se selecciona, el resto de botones quedarán bloqueados.
- **Botón Wi-Fi (4)** 
  - Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400-2483,50 MHz
  - Potencia máxima de radio frecuencia: 20 dbm
  - Para activar o desactivar la función Wi-Fi de su purificador, mantenga presionado simultáneamente el botón Wi-Fi  y el botón de bloqueo infantil  durante 3 segundos.
  - Cuando el indicador de conexión de Wi-Fi  parpadea, significa que el purificador ha perdido la conexión.

# ¿CÓMO CONECTAR SU PURIFICADOR A INTERNET?



## ¿CÓMO CONECTAR SU PURIFICADOR A INTERNET?

Descargue la app "Pure Air by Rowenta" y siga las instrucciones en su Smartphone:

<p>1. Cree su cuenta Rowenta si es nuevo. O inicie sesión en la aplicación si ya tiene una cuenta.</p>	<p>2. Para emparejar el aparato, asegúrese de estar cerca del purificador (a 2 metros como máximo) y de colocar el purificador cerca de la conexión Wi-Fi</p> 	<p>3. Compruebe que su teléfono está conectado a la red de Wi-Fi doméstica (escuchará un «ding» y el indicador Wi-Fi parpadeará para indicar que el Wi-Fi se ha encendido correctamente).</p> 
<p>4. Encienda el purificador y mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 3 segundos (escuchará un «ding» y el indicador Wi-Fi parpadeará para indicar que el Wi-Fi se ha encendido correctamente).</p> 	<p>5. Seleccione su red Wi-Fi e introduzca la contraseña para conectar su purificador a la red Wi-Fi doméstica.</p> 	<p>6. ¡Ya está! El indicador de Wi-Fi se enciende para indicar que su purificador está bien conectado a internet.</p> 

## He tenido problemas al instalar la aplicación:

Compruebe la compatibilidad en el sitio web <https://www.compatibility.groupe Seb.com/CompatibilityList-Pureair-Rowenta.pdf>

## ¿Puedo compartir el purificador con alguien más?

¡Por supuesto que sí! Los nuevos usuarios simplemente tendrán que descargar la aplicación « Pure Air by Rowenta », crearse una cuenta y emparejarlo.

# Si hay un problema en la Wi-Fi de mi hogar durante mis vacaciones, ¿ya no podré controlar mi purificador mediante la aplicación?

Si el producto pierde la conexión, dejará de funcionar automáticamente después de 24 horas.

## • Indicación de la calidad del aire

El indicador de la calidad del aire (12) está situado en el panel frontal (C) del aparato. Los 3 LEDs indicarán el nivel de calidad del aire:

Calidad del Aire	Color del indicador de calidad del aire
Excelente	Azul
Contaminación ligera	Verde
Contaminación moderada	Amarillo
Contaminación alta	Naranja
Contaminación extrema	Rojo

ES

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el purificador de aire utilizando el botón encender/apagar (1).

Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie del producto.

Importante: No utilice materiales abrasivos, porque podrían dañar la superficie del producto.

## Frecuencia de limpieza/sustitución de los filtros:

Filtro	Limpieza/sustitución	Frecuencia	Códigos del filtro
Pre Filtro	Limpieza	Cada 2 meses	
Filtro 2en1 Carbón Activado y Alergia+	Sustitución	Cada 12 meses	XD6231
Filtro NanoCaptur+	Sustitución	Cambio de color (consulte la tabla de colores del filtro) o cada 12 meses en caso de no saturación.	XD6082

Estas cifras se han obtenido en pruebas en las que se utiliza el purificador de aire durante 8 horas al día en modo silencioso.

Es posible que tenga que sustituir los filtros más a menudo dependiendo de la calidad del aire y la frecuencia en la que se utiliza el purificador de aire. El indicador de sustitución del filtro (7) , se encenderá cuando los filtros deban ser sustituidos y usted recibirá una notificación en la aplicación de su móvil. Para sustituir los filtros, consulte la sección "Desmontaje / Montaje de los filtros".

¡Importante! Cuando el indicador de sustitución del filtro (7) , se encienda, consulte la aplicación del móvil para saber qué filtro debe sustituir. Si se deben sustituir los dos filtros, cámbielos uno a uno. Cambie el segundo filtro solo después de cambiar el primero y después de reiniciar el primer filtro.

• El prefiltro se puede limpiar con una aspiradora o se puede enjuagar con agua.

**Importante:** Reiniciar el filtro

Después de sustituir el filtro, pulse el botón de modo (2)  durante 3 segundos para reiniciar los ajustes del filtro.

### Ejecutar un reinicio forzado:

Si sustituye un filtro antes del final de su vida útil, pulse el botón de modo (2)  durante 3 segundos para reiniciar los ajustes del filtro.

### Precaución:

Si los gránulos se convierten en "blanco opaco", deberá retirar el filtro del purificador hasta que los gránulos vuelvan a ser transparentes.

Si el aspecto opaco se mantiene, deberá cambiar el filtro.

Si los gránulos están "quebradizos", deberá cambiar el filtro.

La eficiencia del aparato puede disminuir si el pre-filtro no se limpia con regularidad.

No utilice nunca un pre-filtro que todavía esté mojado.

El pre-filtro es el único filtro que se puede reutilizar y lavar con agua. El filtro 2en1 Carbón Activo y Alergia+ no se puede limpiar y reutilizar. Nunca se debe lavar con agua. El filtro 2en1 Carbón Activo y Alergia+ se debe sustituir al final de su vida útil. Para disfrutar del funcionamiento óptimo del aparato, utilice solo los filtros suministrados por Rowenta. Si los gránulos del filtro Nanocaptur+ se convierten en blanco opaco y/o están quebradizos, el filtro deberá ser cambiado.



Tenga en cuenta que: ciertos filtros pueden emitir un ligero olor transitorio, debido al transporte y las condiciones de almacenaje. Este olor desaparecerá y no es peligroso para las personas.

## Sensores de contaminación

El sensor de partículas se debe cambiar con regularidad (cada 2 meses) y de modo correcto.

**Antes de limpiar los sensores de contaminación apague y desenchufe el aparato y siga estas recomendaciones:**

1. Limpie la entrada de aire utilizando un cepillo suave o un paño.
2. Abra la tapa del sensor situada en el lado izquierdo del aparato.
3. Utilice un algodón ligeramente humedecido para eliminar el polvo de la lente y de la entrada/salida. Utilice un algodón seco para secarlo.
4. Limpie el sensor utilizando un cepillo suave o un aspirador.



### IMPORTANTE

**No utilice detergente ni objetos metálicos para limpiar los sensores.**

**La eficiencia de los sensores puede disminuir si no se limpian con regularidad.**

**La frecuencia de limpieza varía según el entorno en el que funciona el aparato. Si se utiliza en un entorno con polvo, limpie los sensores con mayor frecuencia.**

## ALMACENAJE

Cuando no esté utilizando el aparato, deberá guardarlo en un lugar frío y seco con condiciones ambientales no superiores a 35°C 70%HR.

## SI HUBIERA ALGÚN PROBLEMA

- No desmonte el aparato usted mismo. Si el aparato ha sido reparado incorrectamente puede suponer un peligro para el usuario.
- Antes de acudir al Servicio Técnico Oficial, compruebe la siguiente tabla de resolución de problemas:

Problema	Comprobar	Solución
El aparato no se enciende.	¿Está el cable de alimentación conectado?	Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente del voltaje correcto.
	¿Están apagados todos los indicadores de visualización?	Pulse el botón encender/apagar y seleccione la función deseada.
	¿Hay un corte de corriente?	Puede utilizar el purificador cuando se restituya el suministro eléctrico.
El flujo de aire no cambia automáticamente.	¿Está el aparato en modo manual?	Seleccione el modo de funcionamiento correcto.

Problema	Comprobar	Solución
<b>El flujo de aire es mucho más suave que antes.</b>	¿Es necesario limpiar o sustituir el filtro?	Compruebe la frecuencia de limpieza y sustitución de los filtros y limpie/ sustituya los filtros si fuera necesario.
<b>Se percibe un olor desagradable desde la salida de aire.</b>	¿La luz sigue indicando una mala calidad del aire?	Compruebe la frecuencia de limpieza y sustitución de los filtros y limpie/ sustituya los filtros si fuera necesario.
<b>El indicador de la calidad del aire no cambia de color.</b>	¿La lente del sensor está cubierta de polvo?	Limpie la lente del sensor.
<b>El purificador no se conecta.</b>	¿Está su teléfono bien conectado a la Wi-Fi doméstica al comienzo del proceso?	Compruebe que está conectado a su red de Wi-Fi doméstica.
	¿El purificador no parece conectarse?	Compruebe que su purificador esté bien conectado a la red eléctrica y debidamente encendido.
	¿El led de WI-FI de su purificador no está parpadeando?	Mantenga pulsado el botón Wi-Fi durante 3 segundos.
	¿El primer emparejamiento no ha funcionado?	Reinicie el producto para volver a probar.
	¿Mi teléfono está conectado a Wi-Fi pero el purificador no?	Compruebe que los dos aparatos están lo suficientemente cerca uno del otro y cerca del router de WIFI.
	¿Mi teléfono no se conecta a la red Wi-Fi?	Compruebe que su router de Wi-Fi está conectado a internet. Compruebe que no se ha cambiado la contraseña Wi-Fi.
<b>¿Por que no se ha podido emparejar?</b>	Compruebe la compatibilidad.	Tipo de encriptación compatible: Redes compatibles WPA_1/WPA_2, TIPK; PSK, AES; 2,4 GHz (no 5Ghz)

## GARANTÍA

No utilice el aparato y acuda al Servicio Técnico Oficial si:

- el aparato ha sufrido una caída;
- el aparato o su cable de alimentación están dañados;
- el aparato no funciona correctamente.

Puede consultar una lista de Servicios Técnicos Oficiales en la tarjeta de garantía internacional de Rowenta.

## ¡COLABORE EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!



- ① Su aparato incluye muchos materiales que se pueden recuperar o reciclar.
- ➡ Dépositelo en un punto verde local o llévalo a un servicio técnico oficial para que pueda ser procesado.

Estas instrucciones también se pueden consultar en nuestra página web, en [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com).

<b>DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA</b>
Por la presente, Groupe SEB declara que el tipo de equipo radioeléctrico [PU3080F0] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
<a href="https://www.rowenta.es/eu-declaration-of-conformity">https://www.rowenta.es/eu-declaration-of-conformity</a>